

# Bedienungsanleitung & Nutzerinformation

## Elektronischer Rauchmelder GENIUS H

### Der Qualitäts-Rauchmelder GENIUS H

Im Brandfall breitet sich der tödliche Rauch schnell und oft unbemerkt in der gesamten Wohnung aus. Ein Rauchmelder schützt Sie und Ihr Zuhause, denn er warnt frühzeitig vor Brandrauch. So gewinnen Sie kostbare Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen und Hilfe herbeizurufen. Der Rauchmelder ist VdS-angewiesen (G-Nummer 209178), nach DIN 14604 geprüft und kann nach DIN 14676 eingesetzt werden. Er trägt das unabhängige Qualitätszeichen „Q“, das für Rauchmelder mit erweiterter Qualitätsprüfung steht.



Prüftaste

### Alle Betriebs- und Warnsignale im Überblick

Betriebszustand	Signale		Was ist zu tun?
	LED/Prüftaste blinkt	Akustisches Signal	
<b>Alarmfall</b>	jede Sekunde	lauter Dauerwarnton	s. Verhalten im Brandfall
<b>Batterie schwach* oder Gerätestörung</b>	alle 8 Sekunden	1 x alle 48 Sekunden, zeitgleich mit Aufblinken LED	Prüftaste drücken Gerät tauschen, Hotline anrufen ** (s. unten)
<b>Batterie schwach</b>	alle 48 Sekunden (nach drücken Prüftaste)	aus für 24 Stunden (nach drücken Prüftaste)	
<b>Gerätestörung</b>	aus für 24 Stunden (nach drücken Prüftaste)	aus für 24 Stunden (nach drücken Prüftaste)	
<b>Normalbetrieb</b>	alle 48 Sekunden	---	---
<b>Funktionsprüfung</b>	3 x hintereinander	3 x hintereinander, zeitgleich mit Aufblinken LED	---
<b>Zurückliegende Alarmierung</b>	Doppelblinken alle 48 Sekunden	---	Prüftaste drücken

\* Das Gerät ist dennoch mindestens 30 Tage lang weiterhin voll funktionsfähig.

\*\* Teilen Sie bitte der Hotline mit, welches der oben genannten LED- und akustischen Signale ihr Rauchmelder abgibt.

### Wartung

Es wird – falls vertraglich vereinbart – eine jährliche Wartung und Funktionsprüfung des Rauchmelders einschließlich Alarmprüfung durchgeführt. Dazu wird u. a. durch Drücken der Prüftaste der akustische Alarm ausgelöst.

### Täuschungsalarm

Baustaub und z. B. Wasser- oder Küchendämpfe können zu einem Täuschungsalarm (lauter Dauerwarnton) führen.

Einen Täuschungsalarm schalten Sie durch Drücken der Prüftaste aus (siehe Stummschaltung). Sorgen Sie umgehend für eine gute Durchlüftung des Raumes. Sollte der Warnton trotzdem weiter ertönen, betätigen Sie erneut die Prüftaste.

### Fehlalarm

Einen Fehlalarm (lauter Dauerwarnton ohne erkennbaren Grund) schalten Sie durch Drücken der Prüftaste aus. Im Wiederholungsfall rufen Sie bitte unsere Hotline an. Lässt sich ein Alarm nicht dauerhaft ausschalten, rufen Sie bitte die Hotline an.

Wir stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Benachrichtigen Sie bitte bei einem Täuschungs- oder Fehlalarm auch vorsorglich Ihre Nachbarn, so dass nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.

### Stummschaltung

Bei einem Täuschungs- oder Fehlalarm kann der Rauchmelder durch Drücken der Prüftaste für 10 Minuten stumm geschaltet werden.

**BRUNATA-METRONA Rauchmelder-Info-Hotline:**

**0800 000 1797**

(kostenfrei)

# Bedienungsanleitung & Nutzerinformation

## Elektronischer Rauchmelder GENIUS H

### Verhalten im Brandfall

- Verlassen Sie sofort den Raum/das Gebäude.
- Wenn möglich, warnen Sie Mitbewohner.
- Schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen, um eine schnelle Rauch- und Brandausbreitung zu verhindern.
- Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe des Bodens auf.

### A) Brand in der Wohnung



### B) Brand im Treppenhaus

Sollten Sie aus irgendeinem Grund den Raum/das Gebäude nicht verlassen können, so schließen Sie alle Türen, dichten alle Ritzen und Schlitze ab und machen Sie am Fenster auf sich aufmerksam.



### Sicherheitshinweise

- Rauchmelder nicht demontieren – außer bei Renovierungen.
- Während der Renovierung Ihrer Wohnung bitte das Gerät (Melder und Sockel) entfernen und staubfrei in einer Plastiktüte lagern.
- Nach der Renovierung bitte umgehend an gleicher Stelle wieder montieren und eine Funktionsprüfung durchführen.
- Die Betriebsbereitschaft erfolgt mit dem Eindrehen des Rauchmelders in den Sockel.
- Die umlaufenden Öffnungen des Gerätes bitte nicht mit Farbe überstreichen, übertapezieren oder abkleben.
- Mindestabstand von 50 cm – wenn möglich – von allen Einrichtungsgegenständen zum Rauchmelder einhalten.
- Bei baulichen und/oder Nutzungsänderungen einzelner Räume informieren Sie bitte Ihren Vermieter/Ihre Hausverwaltung!
- Wenn z.B. innerhalb eines Schlafzimmers eine Teilung erfolgt bzw. ein Raumteiler eingebaut wird oder wenn das bisherige Wohnzimmer zum Schlaf- oder Kinderzimmer wird, sind zusätzliche Rauchmelder erforderlich!

### Eigenschaften Rauchmelder GENIUS H

- Fest eingebaute Batterie mit einer typischen Lebensdauer von 10 Jahren.
- Eine zurückliegende Alarmierung des Rauchmelders kann schnell erkannt und durch Drücken der Prüftaste gelöscht (im Alarmspeicher) werden (siehe auch „Alle Betriebs- und Warnsignale im Überblick“).
- Automatische Reduzierung der LED-Helligkeit in der Nacht durch die integrierte Echtzeituhr.
- Verschmutzungsprognose – der Rauchmelder errechnet aus dem bisherigen Verschmutzungsgrad, wie lange er bei gleich bleibender Verschmutzung noch sicher betrieben werden kann.
- Stummschaltung - bei einem Alarm kann der Rauchmelder durch Drücken der Prüftaste für 10 Minuten stumm geschaltet werden.

Eine ausführliche Montageanleitung der GENIUS Serie steht unter [hekatron.de](http://hekatron.de) zum Download zur Verfügung.